

Benutzeranleitung und häufig gestellte Fragen zum IBB (Iveco Bodybuilder)

Passwort:

Das Passwort ist 2 Monate gültig. Nach 2 Monaten muss der Benutzer ein neues Passwort vergeben.

Wie lange dauert der die Vergabe des Passwortes nach der ersten Anmeldung?

Nach 7 Arbeitstagen wird Ihnen die user ID und ein temporäres Passwort zugesendet

Kann ich mein abgelaufenes Passwort selbst zurücksetzen?

Mit dem Link „Forgot Password“ in der Login Maske ein zurücksetzen des Passwortes beantragt werden.

Welche Anforderungen muss das neue Passwort erfüllen?

Das Passwort muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Keine Leerzeichen
- Minimum 8 Stellen
- Minimum ein Kleinbuchstabe
- Minimum ein Großbuchstabe
- Minimum eine Zahl
- Das Passwort darf nicht die User ID enthalten
-

In welchem Format sind die 2D Zeichnungen und 3D Modelle erhältlich?

Die 2D Zeichnungen sind als DWG und die 3D Modelle sind als JT oder STEP erhältlich.

Wo kann ich Zeichnungen von älteren / ausgelaufenen Modellbaureihen finden?

Unter der Rubrik: Technische Informationen / Zeichnungen -Technische Datenblätter / Archiv 2D Fahrgestellzeichnungen.


Sollte das gesuchte Modell hier nicht zu finden sein, wenden Sie sich Bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner der Aufbauherstellerbetreuung

Wo kann ich Zeichnungen von Sonderwünschen wie z.B. Auspuff hoch, Tank Varianten, etc. finden?

Unter der Rubrik: Technische Informationen / Zeichnungen -Technische Datenblätter / Eurocargo SVO – Komponenten – Brandschutz / Komponenten stehen diese Daten zum Download bereit.

Sollten die gesuchten Zeichnungen hier nicht aufgeführt sein, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ansprechpartner der Aufbauherstellerbetreuung.

Während der Arbeit erscheint manchmal folgende Meldung:



Bitte geben Sie in diesem Fall in dem Fenster folgendes ein:

Domain\User-ID: **FGEXTRANET\Wxxxxxxx**

Password: **Ihr persönliches Passwort**

Wann kommt diese Bildschirmseite?

12/9/2014

IVECO Body Builders



MANUALE LOGIN
CONTATTACI ITALIANO

Errore: Operazione non completata. È possibile che una richiesta esista già per questo utente. Contattare l'assistenza per ulteriori informazioni.

[TORNA ALLA HOME PAGE](#)



TERMINI E CONDIZIONI
The service is provided by Iveco S.p.A. - Company with a sole shareholder
Via Puglia 35 - 10199 Turin, Italy - P.I. 04471000012
Company register of Turin - INPS code and VAT no. 9700709011 - REA 107476

Die User ID wird bereits an einem anderen Rechner verwendet. Es ist daher wichtig dass sich jeder Benutzer selbst anmeldet und eine eigene User ID verwendet.

Warum erscheint in einigen Auswahl Menüs (z.B. in einigen Untermenüs von „Homologation“)?

Dieser volle Zugang ist nur mit einer erweiterten Anmeldung / Vereinbarung verfügbar

Was ist eine Mehrstufengenehmigung und wie kann ich diese bei Iveco beantragen?

Das Dokument heißt WVTA (**W**hole **V**ehicle **T**ype **A**pproval) und ist erforderlich wenn der Aufbauhersteller sich entscheidet die Europäische Homologation für das komplett Fahrzeug zu erhalten.

Das Dokument kann unter kann bei dem Homologation verantwortlichen des Marktes angefordert werden.

Für Deutschland:

Hr. Friedrich Gaule friedrich.gaule@iveco.com

Hr. Peter Bussmann peter.bussmann@iveco.com

Für Österreich:

Hr. Gerhard Pfann gerhard.pfann@iveco.com

Für Schweiz:

Hr. Giuseppe Greco giuseppe.greco@iveco.com